

Сенсорний вимикач

Інструкція

Схема підключення

А. Односенсорний вимикач

Вимикач має нічне LED-підсвічування для видимості у темряві

Максимальне навантаження: 3–800 Вт для реактивного навантаження (LED-лампи, блоки живлення), до 2000 Вт для активного навантаження (галогенні та лампи розжарювання)

Увага: Не подавайте напругу на вимикач, доки він не буде повністю встановлений у монтажну коробку

Розмір (В × Ш × Г) 86x86x35mm

Схема підключення односенсорного вимикача

Схема підключення проходного вимикача (Підключення лампи можливе до будь-якого з вимикачів)

Схема підключення перехресного вимикача (Підключення лампи можливе до будь-якого з вимикачів)

Примітка:

1. Вимикач визначає, чи є підключене навантаження (лампа). Якщо навантаження немає або воно несправне, вимикач автоматично вимикається. У такому випадку дотик до сенсорної зони не спрацює.

2. Кожен проходний або перехресний вимикач може працювати в парі з іншим після програмування. У такому разі вони діятимуть разом, як один комплект. Без програмування проходний або перехресний вимикач працюватиме окремо — як звичайний вимикач.

Інструкція з встановлення

- 1. Вимкніть живлення
- 2. Використайте тестер, щоб переконатися у відсутності напруги
- 3. Підключіть вимикач згідно зі схемою
- 4. Встановіть вимикач у підрозетник
- 5. Встановіть рамку на вимикач
- 6. Увімкніть живлення

Увага:

1. Встановлення та підключення вимикачів має виконувати кваліфікований електрик

2. Використовуйте вимикач тільки в сухих приміщеннях

Технічні характеристики

Вхідна напруга	змінний струм 90–240В
Ресурс роботи	до 100 000 вмикань
Частота	50/60Hz
Допустимі відхилення	-15%~+10%
Робоча вологість	≤95%
Робоча температура	-20°C To 70°C
Споживання енергії	≤0.02W

Монтажна коробка

Для встановлення використовуйте круглу монтажну коробку:

① міжосьова відстань - 71 мм, відстань гвинтового кріплення - 60 мм, глибина - 35 мм.

Увага: Підключайте вимикач тільки при вимкненому живленні! Увімкніть живлення після повної установки в монтажну коробку

Зверніть увагу: Скляну панель встановлюється сенсорний вимикач при вимкненому живленні.

Для встановлення скляної панелі акуратно натисніть на неї з обох боків і переконайтеся, що панель надійно зафіксована з усіх сторін

Увімкніть автомат (живлення) і зачекайте 2 хвилини, перш ніж користуватися вимикачем

Складові частини вимикача

На схемі показано, з яких елементів складається вимикач і де вони розташовані:

- ① Передня панель (рамка)
- ② Підсвітка
- ③ Сенсорна зона
- ④ Монтажний паз
- ⑤ Отвори для кріпильних гвинтів
- ⑥ Сенсорний елемент
- ⑦ Електрична плата
- ⑧ Монтажна рамка (супорт)
- ⑨ Вогнестійкий корпус
- ⑩ Клеми для підключення проводів

Інструкція з монтажу

Щоб зняти передню панель (рамку), вставте викрутку у монтажний паз і обережно підніміть її.

Закріпіть вимикач у монтажний коробці гвинтами.

Встановивши передню панель, переконайтеся, що вона щільно зафіксована.

Зовнішній вигляд

На передній панелі розташований світлодіодний індикатор, що відображає стан роботи вимикача. Модель доступна у чотирьох кольорових варіантах:

Білий

Білий

Сірий

Золотий

Зверніть увагу: для підключення використовуйте Wi-Fi з частотою 2.4 GHz

Гарантія:

Гарантійний термін: 24 місяці з дати продажу

Дата виготовлення: січень 2026 р.

Термін придатності: Необмежений

Виробник: Виготовлено в Китаї на замовлення та під контролем

Офіційний імпортер: ТОВ ЛІВОЛО УКРАЇНА, м.Київ, тел: (095)151-51-41

E-mail: info@livo.in.ua

Скарги/ремонт: здійснює постачальник